



KIT POMPE DI RAFFREDDAMENTO

CODE POMP	TIPO POMPA	SERVICE KIT	IMPELLER	GASKE T	COVER	SCREW COVER	CAM	SCREW CAM	PLATE	LIP SEAL	MEC SEAL	CUSCINETTO	PAG.
0499	FPM 001	5351	1395	5200	1842	1406	1811	1431	1800	5105	/	2056	24
0498	FPM 004	5351	1395	5200	1842	1406	1811	1431	1800	5105	/	2056	24
0500	FPM 005	5351	1395	5200	1842	1406	1811	1431	1800	5105	/	2056	24
0514	FPM335L	5322	1393	5187	1837	1441	1818	2371	1801	5165	/	2065	25
0504	FPM 335T	5323	1393	5187	1837	1441	1818	2371	1801	/	1135	2065	25
0515	FPM 336L	5324	1394	5192	1847	1441	1821	2371	1802	5165	/	2065	27
0516	FPM 336T	5325	1394	5192	1847	1441	1821	2371	1802	/	1141	2065	27
0470	FPM 336EM	5325	1394	1966	1837	1441	1821	2371	1802	/	1141	2065	29
0471	FPM 336EM	5325	1394	1966	1837	1441	1821	2371	1802	/	1141	2065	29
0528	FPR 002	5326	1395	1954	1840	1406	1811	1406	1800	5105	/	2056	30
0569	FPR 008	5351	1395	5200	1840	1406	1811	1406	/	5105	/	2056	31
0540	FPR 009	5326	1395	1954	1840	1406	1811	1406	1800	5105	/	2056	32
0524	FPR 011	5333	1398	1960	1839	1406	1814	1406	/	5105	/	2056	34
0442	FPR 010	5326	1395	1954	1840	1406	1810	1406	1800	5105	/	2056	33
0533	FPR 012	5328	1386	1956	1832	1406	1811	1406	1800	5102	/	2054	35
0531	FPR 014	5326	1395	1954	1840	1406	1811	1406	1800	5105	/	2056	36
0535	FPR 015	5326	1395	1954	1840	1406	1811	1406	1800	5105	/	2056	37
0576	FPR 016	5326	1395	1954	1840	1406	1811	1406	1800	5105	/	2056	38
0578	FPR 018	5326	1395	1954	1840	1406	1811	1406	1800	5105	/	2056	39
0554	FPR 019	5332	1392	1960	1839	1406	1814	1406	/	5105	/	2056	40
0523	FPR 023	5331	1379	1960	1839	1406	1814	1406	/	5105	/	2056	41
0557	FPR 025	5333	1379	5218	1838	1406	1813	1406	/	5104	/	2056	42
0570	FPR 026	5331	1379	1960	1839	1406	1814	1406	/	5105	/	2056	43
0553	FPR 028	5331	1379	1960	1839	1406	1814	1406	/	5005	/	2056	/
0581	FPR 029	5331	1379	1960	1839	1406	1814	1406	/	5105	/	2056	44
0537	FPR 031	5331	1379	1960	1839	1406	1814	1406	/	5105	/	2056	45
0538	FPR 033	5331	1379	1960	1839	1406	1814	1406	/	5105	/	2056	46
0534	FPR 034	5332	1392	1960	1839	1406	1814	1406	/	5105	/	2056	48
0547	FPR 035	5331	1398	1960	1839	1406	1814	1406	/	5105	/	2056	47
0539	FPR 037	5331	1379	1960	1839	1406	1814	1406	/	5105	/	2056	49
0518	FPR 037L	5332	1392	1960	1839	1406	1814	1406	/	5105	/	2056	49
0536	FPR 038	5331	1398	1960	1839	1406	1814	1406	/	5105	/	2056	48
0541	FPR 039	5333	1398	1960	1839	1406	1814	1406	/	5105	/	2056	50
0589	FPR 039L	5332	1392	1960	1839	1406	1814	1406	/	5105	/	2056	50
0530	FPR 040	5334	1393	1965	1838	1406	1818	1406	1801	/	1135	2066	51
0529	FPR 041	5334	1393	1965	1838	1406	1818	1406	1801	/	1135	2066	51
0558	FPR 042	5335	1393	1965	1838	1406	1818	1406	1801	5109	/	2066	52
0556	FPR 043	5335	1393	1965	1838	1406	1818	1406	1801	5109	/	2066	53
0448	FPR 043T	5334	1393	1965	1838	1406	1818	1441	1801	/	1135	2066	54
0559	FPR 044	5334	1393	1965	1838	1406	1818	1406	1801	/	1135	2066	55
0542	FPR 045	5337	1394	1966	1837	1441	1821	1441	1802	5173	1135	2065	56
0543	FPR 046	5337	1394	1966	1837	1441	1821	1441	1802	5173	1135	2065	57
0548	FPR 047	5335	1393	1965	1838	1406	1818	1406	1801	5109	/	2066	59
0549	FPR 048	5335	1393	1965	1838	1406	1818	1406	1801	5109	/	2066	59
0560	FPR 049	5335	1393	1965	1838	1406	1818	1441	1801	5109	/	2066	60
0532	FPR 050F	5338	1394	1966	1837	1441	1821	1441	1802	5114	1140	2070	61
0544	FPR 051	5339	1232	1966	1837	1441	1821	1441	1802	5109	1140	2068	62

0596	FPR 052	5339	1232	1966	1837	1441	1821	1441	1802	5109	1140	2068	63
0550	FPR 053	5335	1393	1965	1838	1406	1818	1441	1801	5109	/	2066	64
0449	FPR 054	5339	1232	1966	1837	1441	1821	1441	1802	5109	1142	2068	65
0579	FPR 056	5340	1393	1965	1837	1406	1808	1406	1801	5111	3504	2070	66
0551	FPR 057	5335	1393	1965	1838	1406	1818	1441	1801	5109	/	2066	67
0561	FPR 058	5339	1232	1966	1837	1441	1821	1441	1802	5109	1140	2068	68
0468	FPR 059	5335	1393	1965	1838	1406	1818	1441	1801		1135	2063	69
0562	FPR 064	5339	1232	1966	1837	1441	1821	1441	1802	5109	1140	2068	70
0545	FPR 065	5339	1232	1966	1837	1441	1821	1441	1802	5109	1140	2068	71
0486	FPR 066	5337	1394	1966	1837	1441	1821	1441	1802	/	1135	2065	72
0447	FPR 067	5337	1394	1966	1837	1441	1821	144	1802	/	1135	2065	73
0481	FPR 069	5334	1393	1965	1838	1406	1818	1441	1801	/	1135	2066	74
0573	FPR 070	5335	1393	1965	1838	1406	1818	1441	1801	5109	/	2066	75
0482	FPR 071	5335	1393	1965	1838	1406	1818	1441	1801	5109	/	2063	76
0546	FPR 072	5337	1394	1966	1837	1441	1821	1441	1802	/	1135	2065	77
0564	FPR 073	5335	1393	1965	1838	1406	1818	1441	1801	5109	/	2066	78
0574	FPR 074	5337	1394	1966	1837	1441	1821	1441	1802	/	1135	2065	79
0552	FPR 076	5335	1393	1965	1838	1406	1818	1441	1801	5109	/	2066	80
0580	FPR 078	5337	1394	1966	1837	1441	1821	2377	1802	5173	1135	2065	81
0584	FPR 079	5321	1394	1966	1837	1441	1821	2397	1802	5111	3504	2070	82
0586	FPR 080	5341	1240	207	1836	1529	1824	2377	1802	5118	1142	2075	83
0583	FPR 081	5339	1232	1966	1837	1441	1821	1441	1802	5109	1142	2068	84
0595	FPR 082	5337	1394	1966	1837	1441	1821	2377	1802	5173	1135	2065	85
0590	FPR 087	5342	1248	1968	1841	1496	1826	1885	1803	5124	1134	2078	86
0591	FPR 088	5343	1396	1968	1841		1817	2376	1803	5124	1131	2078	87
0592	FPR 089	5336	1243	1968	1841	2376	1817	2376	1803	5124	1131	2078	88
0585	FPR 090	5337	1394	1966	1837	1441	1821	1441	1802	/	1135	2065	89
0587	FPR 091	5337	1394	1966	1837	1441	1821	1441	1802	/	1135	2065	90
0457	FPR 092	5337	1394	1966	1837	1441	1821	1441	1802	5173	1135	2065	91
0519	FPR 099	5331	1379	1960	1839	1406	1815	1406	/	5105	/	2056	92
0459	FPR102	5335	1393	1965	1838	1441	1818	1406	1801	5109	/	2066	93
0444	FPR 181	5337	1394	1966	1837	1441	1821	1441	1802	5173	1135	2065	94
0606	FPR 202	5335	1393	1965	1838	1441	1818	1441	1801	5109	/	2063	95
0607	FPR 203	5335	1393	1965	1838	1441	1818	1441	1801	5109	/	2063	95
0601	FPR 213	5337	1394	1966	1837	1441	1821	1441	1802		1135	2065	97
0453	FPR 214	5326	1395	1954	1840	1406	1811	1406	1800	5105	/	2056	98
0483	FPR 219	5335	1393	1965	1838	1441	1818	1441	1801	5109	/	2063	99
0517	FPR 220	5335	1393	1965	1838	1441	1818	1441	1801	5109	/	2066	100
0567	FPR 234	5331	1379	1960	1839	1406	1814	1406	/	5105	/	2056	101
0565	FPR 235	5332	1392	1960	1839	1406	1814	1406	/	5105	/	2056	102
0568	FPR 236	5331	1379	1960	1839	1406	1814	1406	/	5105	/	2056	103
0451	FPR 238	5340	1393	1965	1838	1406	1818	1406	1801	5109	1135	2063	104
0436	FPR 239	5327	1240	1966	1837	1441	1825	1441	1802	5118	1142	2075	105
0455	FPR 240	5334	1393	1965	1838	1406	1818	1423	1801	/	1135	2066	106
0452	FPR 241	5326	1395	1954	1840	1406	1811	1406	1800	5105	/1	/	/
0439	FPR 242	5327	1240	1966	1837	1441	1825	1441	1802	5118	1142	2075	107
0441	FPR 243	5335	1393	1965	1838	1441	1801	5109	/	5109	2066		108
0433	FPR 244	5327	1240	1966	1837	1441	1825	1441	1802	5118	1142	2075	109
0454	FPR 249	5335	1393	1965	1838	1441	1818	1441	1801	5109	/	2066	111
0445	FPR 246	5337	1394	1966	1837	1441	1821	1441	1802	5173	1135	2065	110
0432	FPR 250	5335	1393	1965	1838	1406	1818	1441	1801	5109	/	2066	112
0421	FPR 278												114
0440	FPA 280	5337	1394	1966	1837	1441	1821	1441	1802	5109	1135	2065	115

0461	FPR 251	5339	1232	1966	1837	1441	1821	1441	1802	5109	1140	2068	113
0476	FPR 291	5350	1394	5192	1847	1441	1821	1441	1802	/	1135	2065	116
0419	FPR 292	5356	1394	1966	1837	1441	1821	1441	1802	/	1135	2068	117
0429	FPR 293	5337	1394	1966	1837	1441	1821	1441	1802	5109	1135	2065	118
0430	FPR 294	5337	1394	1966	1837	1441	1821	1441	1802	5109	1135	2065	119
0600	FPR 300	5345	1253	5225	1848	1529	2132	1519	1803	5157	5973	2083	120
0604	FPR 313	5344	1379	5218	1838	1406	/	/	/	5105	/	2056	121
0484	FPR 323	5331	1379	1960	1839	1406	1815	1406	/	5105	/	2056	122
0485	FPR 324	5333	1398	1960	1839	1406	1814	1406	/	5105	/	2056	123
0472	FPR 325	5333	1398	1960	1839	1406	1814	1406	/	5105	/	2056	124
0577	FPR 326	5331	1379	1960	1839	1406	1814	1406	/	5105	/	2056	125
0469	FPR 327	5331	1379	1960	1839	1406	1814	1406	/	5105	/	2056	126
0479	FPR 329	5331	1379	1960	1839	1406	1814	1406	/	5105	/	2056	127
0473	FPR 341	5331	1379	1960	1839	1406	1814	1406	/	5105	/	2056	128
0456	FPR 347	5335	1393	1965	1838	1406	1818	1406	1801	5109	/	2066	129
0426	FPR 348	5335	1393	1965	1838	1406	1818	1406	1801	5109	/	2066	130
JABSCO 29880		5355	2997	5226	3441	/	3085	/	3440	5124	2328	2086	
JABSCO 29630-1101 PERKINS SABRE 34449		6110	1394	1966	1837	1441	1821	1441	1802	5109	1142	2068	
JABSCO 7420-1001			1245	1968	1841		1816		1803		2328	2083	
JABSCO 6980-0001			1248	1968	1841	1441	1826	1441	1803		2328	2085	
JABSCO 50350-1101			1240	5207	1847		1825		1802	5136	/	2075	
JABSCO 29600-1201 MAN 51.06500-6488			1232	1966	1837		1821		1802	5109	1142	2068	
JABSCO 18780 Detroit 8927296			3823						2045	5124	5976		
YANMAR 1 GM		5837	1486	1952	1844	1406	1809	/	/	5101	/	2054	
YANMAR 119171-42500			1394		6019			1865	2042	5112	2324	2070	
YANMAR 119773-42652			1364	5219	3442		2133			5109	//	2069	
YANMAR 129670-42513		5845	1393	5219	3442				1801	5109	3504	2065	
JOHNSON 10-13228-03		5845	1393	5219	3442	1423	/	/	1801	5109	3504	2065	
JOHNSON 10-24524-02		5836	1394	5224	1847	1423			2042	5109		2065	
JOHNSON 03-24570-01			1379	5218			1815		3513		5967	2056	
JOHNSON F5B9-10- 24230-2			1393	1961	3431					5109	//	2065	
JOHNSON F5B-9-10- 24508		5845	1393	5219	3442	1423	/	/	1807	5109	3504	2065	
JOHNSON F7B-903-10- 24179		5866	1394	1966						5109			
JOHNSON F7B9-10- 24413-01		5874	1229							5122	1130	2075/2076	
JOHNSON F75B-903- 13286		5840	1229	5232	/	2377	1808	1797	1802	5145	1130	2075	
JOHNSON F9B9-10- 13095-01			1248	1968	1841		1826		1803	5181	1131	2085	
JOHNSON F95B9-10- 13165-02		5345	1253	5268	1848					5157	5973	2083	120
JOHNSON F9B-905-10- 24308 (SCANIA 1785018)			1248	1967	1841		3427		1803	5163	1130	2085	
SHERWOOD P1505		5358	1238		6354				6353		1140		
SHERWOOD P105			1372	1980	3444				1801	5109		2065	
SHERWOOD G907P / G910P			1387	5224	6099	/				5108	5830		
SHERWOOD N10360GX			1390								codificar e	codificare	
SHERWOOD G9901- G9903		6111	1349	1964	1843						2098	2063	
VOLVO 3584062		6118	1232	/	/	/	1821	/	1802	/	1142	2076	
VOLVO 3857794			1393	1979			1821	/	/	5109		2063	

VOLVO 21380886A		1240		1836				1802		1142	2085	
VOLVO 21141637		1364	5951	1835					5155		2063	
VOLVO PENTA 2121800		1364			2377				5109		3765	
VOLVO PENTA 21214596/21214599	5861	1393			2377				5109		3765	
VOLVO 3583089		1393		1835				1807	5155- 8506	///	2066	
AIFO FPT 8107337		1245	1968	1841				1803	5124		2078 - 2075	
VOLKSWAGEN 46- 8M007788 JABSCO 065121012A		1394		1845				1802	5109		2068	
MASE (31001) KIT 10- 24569-13K		1395	1954	1840		1811			5105	/	2056	
FISHER PANDA RIF. KIT 31328			1960	1839	1406				5105		2056	
MERCURISER 47- 862914T	2772	1343	ALBERO COD. 2770					2771	5099		2063	
SOLE' pompa 36511000 GENSET 25 e 30 GT/GTC		1394	1966	1837	1865	1821		1802	5155	1135	2065	
MAN 51.06500.7026 JABSCO 22040-0701		1248	1968	1841				1803		2328	3306-2Z	

Di seguito alcuni esempi dei nostri kit.

Per ulteriori foto, inviare una mail al nostro ufficio : info@fagksrls.it

Per ulteriori kit non indicati, inviare una mail specificando il modello e la foto della pompa.

COD. 5326



FPR 009 -014 -

COD. 5328





FPR012

COD. 5331



COD. 5333

COD. 5334



COD. 5335

COD. 5337



COD. 5339




JABSCO 29880






COD. 5837

COD. 5845



COD. 5836



COD. 5345



COD. 2772 MERCUISER 46-862914

SHERWOOD P1710-P1711-P1712



SHERWOOD G9901- G9903 G15 -G 30 -

